

Zur Nutzung der Novatel U530 im **Vodafone-Netz** benötigen Sie die beiliegende Hersteller-Software von Novatel Wireless:

#### Vodafone Netzeinstellungen für Mobi-Link Software

Nach der Installation der Novatel Wireless Software "MobiLink" erstellen Sie ein neues Profil. Dies machen Sie, indem Sie im Hauptprogramm bei "Select A Profile" rechts den Button "New" anklicken.

Das Profil nennen Sie dann z.B. Vodafone.

Im nächsten Schritt klicken Sie wieder rechts auf den Button "Edit" und tragen die folgenden Daten ein:

- Page 1** Profile Name: Vodafone  
Carrier Name: AT+CGDCONT=1,"IP","web.vodafone.de"  
Authentication Type: Automatic
- Page 2** Username: freilassen  
Password: freilassen  
Dial String: \*99#
- Page 3** APN: web.vodafone.de
- Page 4** alles freilassen (keine Static IP)
- Page 5** [X] Set DNS  
Primary DNS: 139.7.30.125  
Secondary DNS: 139.7.30.126
- Page 6** alles freilassen (keinen WINS)
- Page 7** alles freilassen (kein Proxy)
- Page 8** PDP Type: IP  
PDP Address: 0.0.0.0
- Page 9** Traffic Class: Background  
Data Speed: High  
Delivery Order: 0
- Page 10** Traffic Handling: 0  
Max SDU Size: 0  
Transfer Delay: 0
- Page 11** SDU Error Ratio: 0E0  
Residual Error Ratio: 0E0  
Delivery Of SDU Error: 0

Viel Spaß mit der Nutzung der Karte.